



Instalación de un punto de acceso WiFi Bosch Coach MediaRouter

hotsplots GmbH www.hotsplots.de

HOTSPLOTS

\triangle

Antes de comenzar con la configuarción, compruebe los siguientes aspectos:

- Todos los cables, como por ejemplo la toma de corriente o la antena LTE, deben estar conectados.
- La tarjeta SIM tiene que estar insertada en una de las dos ranuras previstas.
- Tenga a mano el número de serie («SN») y la contraseña («WLAN network key»). Encontrará estos datos tanto en el reverso del Bosch Coach MediaRouter como en el folleto informativo.
- Conéctese a la red WiFi, cuyo nombre («SSID») consta normalmente de los últimos 5 dígitos del número de serie. Por ejemplo: «Bosch Router 12345»



1. Después de conectarse con éxito con el Bosch Coach MediaRouter, abra el navegador e introduzca en la barra de direcciones la URL «192.168.1.1» o bien «http://bosch.router».

Login You need administrator privileges to enter user interface of router. To do this, please enter the system password. Password Login Cancel			BOSCH Invented for life
Password Login Cancel	Login	You need administrator privileges to enter user interface of router. To do this, please enter the system	n password.
Login Cancel		Password	
	Login	Cancel	

2. Introduzca sus datos de acceso.

La contraseña por defecto es «admin». Puede cambiarla tras el primer inicio de sesión.



3. En «Overview» se accede a los ajustes de la tarjeta SIM. Introduzca el PIN en el campo correspondiente y seleccione su proveedor.

	(invented for life)
A ➡ ■ Overview A Position ■ Media Server	Jervices Thelp
SIM setup	WLAN
No PIN available - Not connected PRN (primary) PIN 9 of 3 altempts remained.	Connection Research 192.168.1.1 Network mane(550) Besick Roder 012345 Network mode Mared bigin Encryption WR2
Save changes	Connected devices (1)
	M30-70 192.168.1.61
Active SIM Automatic -	
Internet	
Connection between P to restore available state profile Postmere Postmere P to restore available Deschwards state profile P to restore available State profile P to restore State P to restore State profile P to restore State profile P to restore State P to restore	
Public hotspot settings	
PIN available	





SIM setup	WLAN	
No selected profile Vot connected A profile was automatically identified for your SIM card. Rese select a profile from the list below!	 Connection Router IP Network name(SSID) Network mode Encryption Connected devices (1 M30-70	192168 1.1 Bosch Rovder 012345 Mixed bigh WPA2 I) 192168 1.61
Bild Mobil - BILD Mobilportal APN: access.vodatone.de Bild Mobil - Contract APN: web.vodatone.de		
Bild Mobil - BILDmobil Speedstick (Surfpakete) APN: event.vodalone.de Vodafone APN: web.vodalone.de		
Vodafone - WebSessions APN: event.vodafone.de		
1&1 - Mobile Broadband APN: web.vodafone.de		
1&1 - Mobile Web APN: mail.partner.de		
Vodafone DE - Vodafone DE APN: web.vodafone.de		



 Compruebe ahora la versión del software en «Settings» > «Device Information». Los servicios de HOTSPLOTS solo están disponibles para las versiones 1.1.466 o superiores.

A partir de la versión 1.1.1162 se le brinda la posibilidad de beneficiarse de «Try&Buy», una opción que le ofrece un periodo de prueba gratuito de 3 meses. Vea el apartado 9 para más información.

			Invented for
1 Cverview	A Position 🔓 Media Server	🖌 Settings 🗸 🗅 S	iervices 🧊 Help
SIM Selection		Internet	
Active SIM	Automatic +	WLAN SIM Preferences Landing Page	Bouter IP 19216811
Internet		Services System settings Domain filtering	ime(SSID) Bosch Router 012345 rork mode Mixed b/g/n ncryption WPA2
Connection Internet IP SIM profile	123.123.123.123 T.Mohile/Telekom) - T.Mohile I TE	Update Device information	devices (1) M30-70 192.168.1.61
Roaming	Deactivated	Logout	
SIM Slot 1 SIM Slot 2	SIM card active No SIM card inserted		
Public hotspot settings			
Provider	hotsplots BCMP0C0123456789		



5. En el siguiente apartado se explica cómo actualizar la versión del software.

Si no necesita una actualización,omita estos pasos y siga directamente con el apartado 8.



12. Siga las instrucciones de la página para iniciar el periodo de prueba gratuito inmediatamente.



03/2020 versión 3.2

HOTSPLOTS

hotsplots GmbH Rotherstr. 22 10245 Berlín Alemania Ventas y atención al cliente Tel: +49 (30) 29 77 348-83 Fax: +49 (30) 29 77 348-99 coach@hotsplots.de www.hotsplots.de