



## Configuration d'un hotspot Wi-Fi Bosch Coach MediaRouter

hotsplots GmbH www.hotsplots.de

## HOTSPLOTS

## /!

## Avant de commencer la configuration, vérifiez les points suivants :

- Tous les câbles, comme par exemple raccordement électrique ou antenne LTE, doivent être branchés.
- La carte SIM doit être insérée dans l'un des deux ports désignés.
- Notez le numéro de série (« SN ») et le mot de passe du Wi-Fi (« WLAN network key ») ou assurez-vous que vous avez la carte d'information BOSCH à portée de main.
- Connectez-vous au Wi-Fi. Le SSID est par exemple : « Bosch Router 12345 » - normalement, les 5 derniers chiffres du numéro de série sont utilisés.



1. Une fois la connexion établie avec le BOSCH Coach MediaRouter, ouvrez un navigateur et accédez à l'URL « 192.168.1.1 » ou entrez l'adresse « http://bosch.router » dans la barre d'adresse de votre navigateur.

		<b>BOSCH</b> Invented for life
Login		
	You need administrator privileges to enter user interface of router. To do this, please enter the system	n password.
	Password	
Login	Cancel	
		🔀 English 🔺

2. Connectez-vous ici avec vos données d'accès.

Le mot de passe par défaut est « admin ». Vous pouvez modifier ce mot de passe après votre première connexion.



3. Sous « Overview », accédez aux paramètres de la carte SIM. Veuillez saisir le code PIN de la carte SIM dans le champ prévu à cet effet et sélectionner le fournisseur correspondant à votre carte de données.

			$\Theta$	BOSCH Invented for life
1 Cverview	🗛 Position 🕒 Media Server 🗡 Settings - 🔶	Services 🗍 Help	_	_
SIM setup		WLAN		
No PIN available - Not PIN (primary)	connected   PIN	Connection Router IP Network name(SSID) Network mode Encryption	192.168.1.1 Bosch Router 012345 Mixed big/n WPA2	
Save changes		Connected devices (1 M30-70	1) 192.168.1.61	
SIM Selection				
Active SIM	Automatic -			
Internet				
Connection				
Internet IP SIM profile Roaming	No network available No selected profile Deactivated			
SIM cards SIM Slot 1 SIM Slot 2	Walling for PIN No SIM card inserted			
Public hotspot settings				





SIM setup	WLAN	
No selected profile Vot connected A profile was automatically identified for your SIM card. Rese select a profile from the list below!	 Connection Rever IP 192:168.1.1 Network name(SBD) Boxch Roder 012315 Network mode Market Sign Exception 19762 Connected devices (1) MB2-79 192:168.1.61	
Bild Mobil - BILD Mobilportal APN: access.vodatone.de Bild Mobil - Contract APN: web.vodatone.de		
Bild Mobil - BILDmobil Speedstick (Surfpakete) APN: event.vodalone.de Vodafone APN: web.vodalone.de		
Vodafone - WebSessions APN: event.vodafone.de		
1&1 - Mobile Broadband APN: web.vodafone.de		
1&1 - Mobile Web APN: mail.partner.de		
Vodafone DE - Vodafone DE APN: web.vodafone.de		



4. Maintenant, veuillez vérifier les informations dans le menu « Settings » > « Device information ». Les services HOTSPLOTS sont uniquement disponibles pour les versions de logiciel 1.1.466 ou ultérieures.

L'offre HOTSPLOTS Try&Buy, qui vous permet de profiter d'une période d'essai gratuite de 3 mois, est disponible à partir de la version 1.1.1162. Consultez le point 9 pour plus d'information.





5. Nous décrivons au point 6 comment vous pouvez effectuer une mise à jour de la version du logiciel.

Si vous n'avez pas besoin de mise à jour, vous pouvez passer ce point et aller directement au point 8.



12. Suivez les instructions fournies sur le site pour démarrer immédiatement la période d'essai gratuit.



03/2020 version 3.2

HOTSPLOTS

hotsplots GmbH Rotherstr. 22 10245 Berlin Allemagne Distribution et service client Tél. : +49 (30) 29 77 348-83 Fax : +49 (30) 29 77 348-99 bus@hotsplots.de www.hotsplots.de