FixedHolder CM-HR

7 620 340 031

et Paigaldusjuhised

Sisu

2 Oluline teave
2 Seadme eesmärgipärane kasutamine
3 Paigaldamise juhised

3 Tehnilised andmed

4 Seadme joonised

Oluline teave

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt neid juhiseid ja tutvuge seadmega. Hoidke need juhised oma sõidukis edaspidiseks alles.

Muudatuste või ümberehitamiste korral, mida nõuete täitmise eest vastutav osapool ei ole sõnaselgelt heaks kiitnud, võib kasutaja õigus seadet kasutada muutuda tühiseks.

Seadme eesmärgipärane kasutamine

See seade on mõeldud kasutamiseks tarbesõidukites. Seadet ei tohi kasutada muus keskkonnas või keskkonnas, mis on küll lubatud, kuid mis on kahjustunud või ei toimi nõuetekohaselt.

Liiklusohutus
Kontrollige, et seade ja ühendatud juhtmed ei takistaks sõiduki juhtimist ega blokeeriks teie vaatevälja.

Paigaldamise juhised

Reisijate ohutus
Seadme valitud paigalduskoht peab tagama, et nii seade ise kui ka paigaldatud monitor ei blokeeriks reisijate ohutuseks reserveeritud või vajalikku ruumi (näiteks evakuatsiooniteed) või juurdepääsu ohutusfunktsioone pakkuvatele seadmetele või paigaldistele (näiteks hädaabi-klaasihaamrid või turvavestide hoiukohad).

Märkus.
Järgige teavet, mis on toodud seadme joonistel selle dokumendi lõpus.

Järgige järgmisi paigaldamisjuhiseid.
- Seade tuleb paigaldada auto salongi.
- Seade tuleb paigaldada kindlale ja ühetasasele pinnale.
- Seadme kinnitamiseks kasutage ainult sobivaid kruvisid ja seibe.

Tehnilised andmed

Töötemperatuur	-25 °C kuni +65 °C
Hoiustamistemperatuur	-25 °C kuni +75 °C
Mõõdud (P x L x K)	ligikaudu 196 x 231 x 95 mm
Kaal	ligikaudu 1,8 kg

Tehnilised andmed võivad muutuda!

Seadme joonised

Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
Saksamaa
www.bosch-professional-systems.com

09/20 – CVO/PRM-CM