FixedHolder CM-HR

7 620 340 031

fi Asennusohje

Sisältö

2 Tärkeitä tietoja
2 Tuotteen hyväksytty käyttötarkoitus
3 Asennukseen liittyviä huomautuksia

3 Tekniset tiedot

4 Laitepiirustukset

Tärkeitä tietoja

Ennen kuin käytät laitetta, lue nämä ohjeet huolellisesti läpi ja tutustu laitteeseen. Säilytä käyttöohje ajoneuvossa myöhempää käyttöä varten.

Muutokset, joita vaatimuksenmukaisuudesta vastaava taho ei ole hyväksynyt, saattavat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Tuotteen hyväksytty käyttötarkoitus

Laite on suunniteltu käytettäväksi hyötyajoneuvoissa. Laitetta ei saa käyttää missään muussa ympäristössä eikä esim. vaurion tai toimintahäiriön vaarantamassa ympäristössä.

Liikenneturvallisuus
Varmista, että ajokykysi ei ole alentunut eikä laite tai siihen liitetty johto estä näkyvyyttä.

Asennukseen liittyviä huomautuksia

Matkustajien turvallisuus
Laitteen asennuspaikka on valittava niin, että itse laite ja asennettu monitori eivät vie sellaista tilaa, joka on varattu tai tarpeen matkustajien turvallisuuden vuoksi (esimerkiksi poistumisreitti), eivätkä ne ulotu asennuksiin tai laitteisiin, jotka liittyvät turvatoimintoihin (esimerkiksi turvavasarat tai turvaliivien säilytyslokero).

Huomautus:
Ota huomioon myös tämän ohjeen lopussa olevissa laitepiirustuksissa annetut tiedot.

Noudata seuraavia asennukseen liittyviä huomautuksia:
- Laite on asennettava auton sisätilaan.
- Laite on asennettava tukevalle ja tasaiselle pinnalle.
- Käytä laitteen asennukseen vain sopivia ruuveja ja aluslevyjä.

Tekniset tiedot

Käyttölämpötila	-25 °C ... +65 °C
Säilytyslämpötila	-25 °C ... +75 °C
Mitat (P x L x K)	n. 196 x 231 x 95 mm
Paino	n. 1,8 kg

Oikeus muutoksiin pidätetään!

Laitepiirustukset

Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
Saksa
www.bosch-professional-systems.com

09/20 – CVO/PRM-CM