FixedHolder CM-HR

7 620 340 031

BOSCH

pl Instrukcja instalacji

Spis treści

2 Ważne informacje
2 Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem
3 Wskazówki dotyczące instalacji

3 Dane techniczne

4 Rysunki techniczne

Ważne informacje

Przed uruchomieniem systemu dokładnie przeczytaj tę instrukcję i zapoznaj się z funkcjami urządzenia. Przechowuj instrukcję obsługi w samochodzie do dalszego użytku.

Wszelkie samowolne zmiany i modyfikacje dokonane bez zgody osoby odpowiedzialnej mogą spowodować utratę praw do korzystania z tego sprzętu.

Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem

System jest przeznaczony do eksploatacji w pojazdach użytkowych.
Eksploatacja w innych pojazdach/miejscach lub w warunkach mogących spowodować zakłócenie funkcjonowania lub uszkodzenie systemu jest zabroniona.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego
Proszę sprawdzić, czy zainstalowane urządzenie nie wpływa negatywnie na Twoją zdolność do prowadzenia pojazdu lub ono samo lub okablowanie nie ogranicza widoku na drogę.

Wskazówki dotyczące instalacji

Bezpieczeństwo pasażerów
Miejsce instalacji sprzętu należy wybrać tak, aby ani urządzenie, ani monitor nie stanowiły przeszkody w punktach ważnych dla bezpieczeństwa pasażerów (jak np. drogi ewakuacyjne) ani też nie blokowały dostępu do urządzeń i środków bezpieczeństwa (np. młotek do rozbicia szyby w wypadku zagrożenia, kamizelki ratunkowe).

Uwaga:
Proszę się koniecznie zapoznać ze wskazówkami podanymi przy rysunkach technicznych załączonych na końcu tej instrukcji obsługi.

Przy instalacji muszą być spełnione następujące warunki:

- Miejsce instalacji musi się znajdować wewnątrz pojazdu.
- Urządzenie należy przymocować na stabilnej, równej powierzchni.
- Używać wyłącznie odpowiednich śrub i podkładek montażowych.

Dane techniczne

Temperatura robocza	od -25 °C do +65 °C
Temperatura składowania	od -25 °C do +75 °C
Wymiary (dług. x szer. x wys.)	ok. 196 x 231 x 95 mm
Masa	ok. 1,8 kg

Wszelkie zmiany zastrzeżone!

Rysunki techniczne

Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
Niemcy
www.bosch-professional-systems.com

09/20 – CVO/PRM-CM