

DVB-T2 Tuner Gen2

7 620 320 035



BOSCH

sq Udhëzimet e përdorimit



- (1) Stand-by button (Butoni në pritje)
Kalo nga modaliteti normal i funksionimit në modalitetin në pritje
- (2) LED (dioda)
Ndriçon kur është gati për funksionim dhe kur shtypet një buton
- (3) butoni 
Hap menyë në përzgjedhjes së burimit
- (4) butoni **TV**
Kalo në modalitetin TV
- (5) butoni 
Kthehu në ekranin/modalitetin e mëparshëm
- (6) butoni **OK**
Konfirmo parametrat ose një zë të përzgjedhur të menysë
- (7) butoni 
Ndrysho volumn, zgjidh një zë të menysë, ndrysho vlerat e parametrave
- (8) butoni 
Ec përpara shpejt, shko te muzika tjetër, funksion i veçantë në vartësi të kontekstit
- (9) butoni 
Aktivizo/çaktivizo volumn e pajisje
- (10) butoni 
Fillo/ndalo/vazhdo ekzekutimin, funksion i veçantë në varësi të kontekstit
- (11) butoni **i**
Shfaq informacionin e kanalit/skedarit
- (12) **0 – 9** tastjera
Butoni i qasjes te kanalet/stacionet e ruajtura
- (13) butoni 
Butoni i ndalimit të ekzekutimi, funksionit të veçantë në vartësi të kontekstit
- (14) butoni 
Butonat ec përpara me shpejtësi, shko te kënda e mëparshme, funksion i veçantë në varësi të kontekstit
- (15) butoni **P+ / P-**
Butoni shko në kanalin e mëparshëm/tjetër, zgjidh një element të menysë ose listës
- (16) butoni 
Butoni i hapjes së menysë së parametrave
- (17) butoni **HDMI**
Kalo tek ekzekutimi i burimit HDMI

Përmbajtja

5	Informacione të rëndësishme	11	Modaliteti USB
5	Përdorimi i synuar	11	Lidhja e pajisjes USB për ruajtjen
5	Qëllimi i ofrimit	11	Ekzekutimi i mediave
5	Shënime për instalimin	12	Aktivizimi/çaktivizimi i ekzekutimit të rastësishëm
6	Konfigurimi	12	Aktivizimi/çaktivizimi i ekzekutimit të përsëritur
7	Hedhja në fund të jetës së pajisjeve	12	Opsionet gjatë ekzekutimit të videos
7	Aktivizimi/Çaktivizimi	13	Kontrolli i ekzekutimit të audios
7	Përshtatja e volumit	13	Fillimi dhe kontrolli i prezantimit me diapozitivë
7	Përzgjedhja e një burimi të medias	14	Parametrat e sistemit
8	Modaliteti TV	14	Hapja e menysë së parametrave të sistemit
8	Shfaqja e informacionit të kanalit	14	Vendosja e kohëzgjatjes së shfaqjes për menyën në ekran
8	Kalo në kanal tjetër/të mëparshëm	14	Kontrolli i funksionimit të marrjes së antenës
8	Përzgjedhja e kanaleve në listën e kanaleve ose listën e të preferuarave ("myList")	14	Marrja e kanaleve televizive me pagesë
9	Lista e kanaleve dhe lista e të preferuarave ("myList")	15	Përditësimi i softuerit
10	Përzgjedhja e gjuhës audio dhe e titrave	17	Të dhënat teknike
10	Parametrat e televizorit		
11	Modaliteti i radios		
11	Përzgjedhja e stacioneve të radios		

Informacione të rëndësishme

Përpara se të përdoret pajisja, ju lutemi lexojini këto udhëzime me kujdes dhe mësoni si ta përdorni pajisjen. Mbajini këto udhëtime në makinë që t'i lexoni më vonë.

Çdo ndryshim ose modifikim që nuk është miratuar shprehimisht nga pala përgjegjëse për sigurimin e pajtueshmërisë mund ta bëjë të pavlefshëm autoritetin e përdoruesit për ta përdorur pajisjen.

Robert Bosch GmbH deklaron se produkti DVB-T2 Tuner Gen2 është në përputhje me Direktivën 2014/53/BE. Teksti i plotë i Deklaratës së Konformitetit të BE-së gjendet në këtë faqe interneti:

www.bosch-professional-systems.com

Përdorimi i synuar

Pajisja është projektuar për t'u përdorur në një makinë tregtare me një sistem elektrik prej 12 V dhe 24 V.

Pajisja dhe outputi i saj HDMI nuk janë projektuar të përdoren me pajisje regjistruese.



Siguria rrugore

- ▶ Siguria rrugore ka përparësi absolute. Pajisjen përdoreni vetëm kur makina nuk është në lëvizje. Nëse është e nevojshme që pajisja të përdoret kur udhëtoni, gjeni një vend të sigurt dhe parkojeni makinën.
- ▶ Ju duhet të jeni gjithnjë në gjendje t'i dëgjoni sirenat e policisë, shërbimit të

zjarrfikësve dhe ambulancës në kohë nga brenda makinës.

Për këtë arsye, sigurohuni që niveli i muzikës të jetë i përshtatshëm.

- ▶ Győződjön meg arról, hogy a készülék, az antennák vagy a hozzá csatlakozó vezetékek nem rontják járművezetési képességeit és nem akadályozzák a látását.

Qëllimi i ofrimit

- ▶ DVB-T2 Tuner Gen2
- ▶ Udhëzues i shkurtër
- ▶ Telekomanda, përfshirë bateritë (2 x AAA)
- ▶ Sensori i jashtëm IR (për telekomandën)

Shënime për instalimin



Shënim:

Pajisja është para-konfiguruar për përdorim me sistemin coach infotainment. Para se pajisja të mund të përdoret me një sistem tjetër Bosch (p.sh. Classic Line) ose si një njësi më vete, ajo duhet të rikonfigurohet (ju lutem shikoni pjesën "Konfigurimi" më poshtë).

- ▶ Sintonizuesi duhet të instalohet vetëm nga personel me përvojë.
- ▶ Përpara instalimit, shkëputeni energjinë elektrike duke shkëputur kablлон nga terminali negativ i baterisë.
- ▶ Sintonizuesi duhet të instalohet në mënyrë të tillë që veprimet e shoferit të mos pengohen në asnjë lloj mënyre.

- ▶ Vendi i montimit duhet të jetë një sipërfaqe e fortë horizontale që ofron qëndrueshmëri të mjaftueshme. Sintonizuesi mund të montohet edhe mbi kokë. Prodhuuesi i makinës është përgjegjës për pajtueshmërinë me kërkesat ligjore.
- ▶ Kontrolloni që polet e lidhjes të jenë të sakta.
- ▶ Lidhja e pasaktë e telave mund të krijojë probleme në makinë si dhe të shkaktojë dëme, aksidente dhe lëndime.
- ▶ Kabllot duhet të shtrihen në mënyrë të tillë që ato të mos përthihen dhe të mos dëmtohen nga një cep i mprehtë metalik.
- ▶ Kabllot duhet të shtrihen në mënyrë të tillë që pikat e lidhjes të mos jenë nën presion.
- ▶ Para se të lidhni antenat, pajisja duhet së pari të lidhet me pikën e tokëzimit të automjetit (terminali 31).
- ▶ Pajisja mund të funksionojë vetëm kur të tre antenat DVB-T janë të lidhura.
- ▶ Përdorni vetëm antena me cilësi shumë të lartë për të siguruar marrje pa të meta dhe të qëndrueshme.
Duhet të përdoren antena DVB-T që plotësojnë specifikimet e mëposhtme:
 - ▶ Lidhës FAKRA (femër e koduar A ose Z)
 - ▶ Polarizimi vertikal (DVBT / T2)
 - ▶ Voltazhi 5 V \pm 10%
 - ▶ Fuqia aktuale: 50 mA
 - ▶ Impedanca RF: 50 ohms
 - ▶ Frekuenca VHF: 174 - 230 MHz
 - ▶ Frekuenca UHF: 470 - 862 MHz
 - ▶ Fitimi: 15 - 20 dB
 - ▶ Zhurma e amplifikatorit: < 4 dB

Konfigurimi

Pajisja del nga fabrika e konfiguruar për përdorim me sistemin coach infotainment. Outputi HDMI (dalja HDMI) është aktivizuar dhe mund të zgjidhet një burim i lidhur me inputin HDMI. Në këtë rast, dalja CVBS dhe hyrjet përkatëse analoge (AV1, AV2) çaktivizohen.

Për funksionim më vete ose përdorim me një sistem tjetër trajnimi Bosch (p.sh. Classic Line), pajisja duhet të rikonfigurohet në mënyrë që të aktivizohet dalja CVBS dhe riprodhimi analog nëpërmjet hyrjeve AV1 dhe AV2.

Skedarët përkatës të konfigurimit do t'i gjeni në:
<https://bosch-professional-systems.com>

Kontrolli i konfigurimit aktual

If you are not sure how your device is currently configured,

- ▶ select AV1 or AV2 (CVBS) or HDMI as the media source (see the chapter entitled "Selecting a media source").

Nëse zgjidhet outputi aktualisht i çaktivizuar i videos, do të shfaqet një njoftim që ju informon se është aktivizuar outputi tjetër i medias.

Konfigurimi i pajisjes

Do t'ju duhet një pajisje ruajtjeje USB që ka sistemin e skedarëve FAT32 ose NTFS.

- ▶ Shkarkoni skedarin e kërkuar të konfigurimit.

- ▶ Ruani skedarin e konfigurimit në USB-në në nivelin më të lartë të direktorisë (p.sh. në direktorinë kryesore).

**Shënim:**

Sigurohuni që emri i skedarit të konfigurimit të jetë:

`system-configuration.ini`

- ▶ Fikeni pajisjen përmes ndezjes së automjetit.
- ▶ Lidhni pajisjen e përgatitur USB.
- ▶ Ndizni pajisjen përsëri përmes ndezjes së automjetit.

Pajisja do të konfigurohet automatikisht në përputhje me skedarin e konfigurimit dhe më pas do të rindizet.

Hedhja në fund të jetës së pajisjeve

Ju lutemi mos e hidhni pajisjen tuaj të vjetër me mbeturinat shtëpiake.

Për ta hedhur një pajisje të vjetër, ju lutemi përdorni sistemet e kthimit të mbetjeve dhe riciklimit që ekzistojnë për ju.

Aktivizimi/Çaktivizimi

Pajisja ndizet dhe fiket me ndezjen dhe fikjen e makinës.

Për të kaluar në modalitetin e gatishmërisë ose përsëri në modalitetin normal të funksionimit,

- ▶ shtyp butonin stand-by (në pritje) (1).

**Shënim:**

Pasi pajisja të ndizet për herë të parë ose pasi të jenë rikthyer parametrat e paracaktuara të fabrikës, do të ekzekutohet kanali i parë i gjetur nga funksioni i i kërkimit të sintonizimit.

Përshtatja e volumnit**Shënim:**










Volumi vendost në maksimum sa herë ndërrohet burimi.

- ▶ Shtypni butonin  ose  (7) për të ngritur ose ulur volumnin.

To mute or unmute the device volume,

- ▶ press the  button (9).

Përzgjedhja e një burimi të medias

- ▶ Shtypni butonin  (3) për të hapur menyne e zgjedhjes së burimit.
- ▶ Përdorni butonat  /  (7) dhe butonat **P+** / **P-** (15) për të zgjedhur burimin e dëshiruar:
 - ▶  : TV
 - ▶  : Rádió
 - ▶  : AV1 (vetëm modaliteti analog)
 - ▶  : AV2 (vetëm modaliteti analog)
 - ▶  : HDMI
 - ▶  : Pajisja USB për ruajtjen
- ▶ Shtypni butonin **OK** (6).



Shënime:

- ▶ Në varësi të konfigurimit të pajisjes, ju do të keni qasje në hyrjet AV1 dhe AV2 (për më shumë informacion mbi këtë, shikoni gjithashtu seksionin "Konfigurimi" në kapitullin "Informacion i rëndësishëm").
- ▶ Nëse hyrja AV1, AV2 apo HDMI është përzgjedhur pa patur një sinjal hyrës, nuk shfaqet asgjë.
- ▶ Për informacion në lidhje me riprodhimin nga një pajisje ruajtëse USB e lidhur, shihni kapitullin "Modaliteti USB".
- ▶ Nuk është e mundur të ekzekutoni përmbajtje të koduar me HDCP (p.sh. nga një disk Blu-ray) përmes portës HDMI.
- ▶ Kur luani media përmes inputit HDMI që burojnë nga rajone me shpejtësi kuadri të ndryshme nga 50 Hz, ekzekutimi mund të dëmtohet në dalje për arsye që kanë të bëjnë me sistemin.

Modaliteti TV

Kur fillon modaliteti TV, kanali aktual luhet dhe informacioni i kanalit shfaqet për rreth 5 sekonda.

Shfaqja e informacionit të kanalit

- ▶ Shtypni butonin **i** (11).
- Informacioni i kanalit shfaqet për rreth 5 sekonda.



Shënim:

Ju mund të caktoni kohëzgjatjen e kohës që dëshironi të shfaqet informacioni i kanalit (shih pjesën me titull "Vendosja e kohëzgjatjes së shfaqjes për menyën në ekran" në kapitullin "Parametrat e sistemit").

Kalo në kanalin tjetër/të mëparshëm

- ▶ Shtypni butonin **P+** ose **P-** (15).
- Ekzekutohet kanali tjetër ose i mëparshëm dhe informacioni i kanalit shfaqet për një kohë të shkurtër.

Përzgjedhja e kanaleve në listën e kanaleve ose listën e të preferuarave ("myList")

Për të shfaqur listën e kanaleve ose listën e të preferuarave ("myList"),

- ▶ shtypni butonin **i** (11) (nëse është e nevojshme) për të treguar informacionin e kanalit.
- ▶ Shtypni butonin **OK** (6).



Shënim:

Lista e kanaleve shfaqet vetëm kur nuk ka kanale të ruajtura në listën e të preferuarave ("myList"). Përndryshe, shfaqet lista e të preferuarave.

Për të zgjedhur një kanal,

- ▶ Përdorni butonat **P+** / **P-** (15) për të zgjedhur kanalin e dëshiruar.

Për të luajtur kanalin,

- ▶ shtypni butonin **OK** (6).

Përzgjedhja e një kanali direkt

Mund të përdorni butonat e kanalit (12) për të zgjedhur një kanal direkt nga lista e kanaleve.



Shënim:

Nëse ka kanale të ruajtura tashmë në listën e të preferuarave ("myList"), zgjidhni kanalin përkatës në listën e të preferuarave.

- ▶ Shtypni shkurtimisht butonin përkatës të kanalit (12) për të zgjedhur një nga nëntë kanalet e para në listë.



Shënim:

Për të zgjedhur një memorie të paracaktuar me dy shifra, shtypni shkurt butonin për shifrën e parë dhe pastaj për shifrën e dytë brenda afërsisht dy sekonda.

Lista e kanaleve dhe lista e të preferuarave ("myList")




Kanalet televizive që mund të merren aktualisht janë të përfshira në listën e kanaleve. Ju mund të krijoni zgjedhjen tuaj personale të kanaleve në listën e të preferuarave ("myList").



Shënime:

- ▶ Çdo kanal në listën e të preferuara që aktualisht nuk kapet shfaqet gri.
- ▶ Lista e kanaleve televizive mund të përmbajë gjithashtu kanale TV me pagesë që janë brenda intervalit të marrjes. Për të parë kanale të tilla televizive të paguara, pajisja do të duhet të jetë e pajisur me një modul dhe kartë të përshtatshme (shih pjesën "Marrja e kanaleve televizive të paguara").

Hapja e parametrave për listat e kanaleve

- ▶ Shtypni butonin ✕ (16).
- ▶ Përdorni butonat \uparrow / \downarrow (7) dhe butonat **P+** / **P-** (15) për të zgjedhur listën e kanaleve .
- ▶ Shtypni butonin **OK** (6).
- ▶ Përdorni butonat **P+** / **P-** (15) për të zgjedhur listat e kanaleve / stacioneve televizive  ose të radios .
- ▶ Shtypni butonin **OK** (6).

Për kalimin nga lista e kanaleve në listën e të preferuarave ("myList")


- ▶ Shtypni butonin e kuq  (14).

Ndryshimi se si shfaqet lista

Për të renditur kanalet në listë sipas alfabetit,


- ▶ shtypni butonin  e gjelbër (10).

Për të shfaqur vetëm kanalet DVB-T, vetëm kanalet DVB-T2 ose të dy llojet e kanaleve në listë,


- ▶ shtypni butonin e verdhë  (13) disa herë sipas nevojës.

Vetëm për kanalet televizive:

Për të shfaqur vetëm kanalet televizive falas, vetëm kanalet TV me pagesë ose të dy llojet e kanaleve në listë,

- ▶ shtypni butonin blu  (8) disa herë sipas nevojës.

Ruajtja e kanaleve në listën e të preferuarave ("myList")


- ▶ Nëse është e nevojshme, shtypni butonin e kuq  (14) për të kaluar në listën e kanaleve.
- ▶ Përdorni butonat **P+** / **P-** (15) për të zgjedhur një kanal në listë.
- ▶ Shtypni butonin **OK** (6) për të shënuar kanalin.

Shfaqet një pamje paraprake e kanalit, si dhe forca aktuale e sinjalit dhe cilësia e marrjes.

- ▶ Shtypni butonin blu  (8).

Kanali shtohet në fund të listës së të preferuarave.

Menaxhimi i kanaleve në listën e të preferuarave ("myList")



- ▶ Nëse është e nevojshme, shtypni butonin e kuq  (14) për të kaluar në listën e të preferuarave.
- ▶ Përdorni butonat **P+** / **P-** (15) për të zgjedhur një kanal në listë.
- ▶ Shtypni butonin **OK** (6) për të shënuar kanalin.

Shfaqet një pamje paraprake e kanalit, si dhe forca aktuale e sinjalit dhe cilësia e marrjes.

Për të fshirë kanalin e shënuar,



- ▶ shtypni butonin blu  (8).

Për të ndryshuar pozicionin e kanalit të shënuar në listë,





- ▶ shtypni butonin e verdhë  (13).
- ▶ Përdorni butonat **P+** / **P-** (15) për të zgjedhur pozicionin e dëshiruar në listë.
- ▶ Shtypni butonin e verdhë  (13) sërish.

Përzgjedhja e gjuhës audio dhe e titrave

Disa kanale ofrojnë gjuhë të ndryshme audio dhe / ose titra për të gjithë kanalin ose për programe specifike.

- ▶ Nëse është e nevojshme shtypni butonin **i** (11) për të parë informacionin e kanalit.
- ▶ Për titra, shtypni butonin e gjelbër  (10). Për gjuhët audio, shtypni butonin e verdhë  (13).
- ▶ Përdorni butonat **P+** / **P-** (15) për të zgjedhur parametrin e dëshiruar.
- ▶ Shtypni butonin **OK** (6).

Parametrat e televizorit

- ▶ Shtypni butonin  (16).
- ▶ Përdorni butonat  /  (7) dhe **P+** / **P-** (15) për të zgjedhur parametrat e televizorit .
- ▶ Shtypni butonin **OK** (6).
- ▶ Përdorni butonat **P+** / **P-** (15) për të zgjedhur parametrin e rregullimit të figurës.
- ▶ Shtypni butonin **OK** (6).

- Përdorni butonat ∇ / \triangle (7) dhe butonat **P+** / **P-** (15) për të zgjedhur parametrin e dëshiruar.
- Shtypni butonin \hookrightarrow (5) (disa herë sa të jetë e nevojshme) për t'u kthyer në nivelin tjetër të menysë më të lartë ose për të dalë nga menyuja.

Modaliteti i radios

Kur fillon modaliteti i radios, shfaqet stacioni aktual. Shfaqet logoja e stacionit të radios, forca aktuale e sinjalit dhe cilësia e marrjes, si dhe lista e stacioneve ose lista e të preferuarave ("myList").

Përzgjedhja e stacioneve të radios



Shënime:

- Lista e stacioneve shfaqet vetëm kur nuk ka kanale të ruajtura në listën e të preferuarave ("myList"). Përndryshe, shfaqet lista e të preferuarave.
- Për informacion në lidhje me listën e stacioneve dhe listën e të preferuarave ("myList"), ju lutemi shikoni pjesën me titull "Lista e kanaleve dhe lista e të preferuarave ("myList")" në kapitullin "Modaliteti i televizorit".
- Përdorni butonat **P+** / **P-** (15) për të zgjedhur stacionin e dëshiruar.
- Shtypni butonin **OK** (6) për të shfaqur stacionin.

Përzgjedhja e një stacioni direkt

Mund të përdorni butonat e stacionit (12) për të zgjedhur një stacion direkt nga lista e stacioneve.



Shënim:

Nëse ka stacione të ruajtura tashmë në listën e të preferuarave ("myList"), zgjidhni stacionin përkatës në listën e të preferuarave.

- Shtypni shkurtimisht butonin përkatës të stacionit (12) për të zgjedhur një nga nëntë stacionet e para në listë.



Shënim:

Për të zgjedhur një memorie të paracaktuar me dy shifra, shtypni shkurt butonin për shifrën e parë dhe pastaj për shifrën e dytë brenda afërsisht dy sekonda.

Modaliteti USB

Lidhja e pajisjes USB për ruajtjen

- Lidh pajisjen e ruajtjes USB te një portë USB

Ekzekutimi i mediave

- Zgjidhni pajisjen e lidhur të ruajtjes USB (shih kapitullin "Përzgjedhja e një burimi të medias").

- ▶ Përdorni butonat / (7) dhe butonat **P+** / **P-** (15) për të zgjedhur median e dëshiruar:
 - ▶ : Video
 - ▶ : Fotot
 - ▶ : Audio
 - ▶ : Shfletuesi i skedarit
- ▶ Shtypni butonin **OK** (6).

Do të shfaqet pamja e listës për ekzekutimin e videos, fotos ose audios ose shfletuesit të skedarit.



Shënim:

Në shfletuesin e skedarëve, ju keni qasje në të gjitha llojet e mediave (video, foto dhe audio).

Përzgjedhja dhe shënimi i një skedari

- ▶ Përdorni butonat **P+** / **P-** (15) për të zgjedhur skedarin e dëshiruar.
- ▶ Shtypni butonin **OK** (6) për të shënuar skedarin.

Shfaqja e pamjes paraprake të skedarit



Shënim:

Nuk është i disponueshëm në pamjen e listës audio.

Për të shfaqur informacion në lidhje me skedarin e shënuar, si dhe një pamje paraprake,

- ▶ shtypni butonin e kuq (14).

Ekzekutimi/shfaqja e një skedari



Shënim:

Nuk është i disponueshëm në pamjen e listës audio (shih pjesën "Kontrollimi i ekzekutimit të audios" në lidhje me këtë).

Për të ekzekutuar ose shfaqur skedarin e shënuar,

- ▶ shtypni butonin e gjelbër (10).

Aktivizimi/çaktivizimi i ekzekutimit të rastësishëm

Në shfletuesin e skedarëve dhe pamjen e listës së videos,

- ▶ shtypni butonin e verdhë (13).

Aktivizimi/çaktivizimi i ekzekutimit të përsëritur

Në shfletuesin e skedarëve dhe pamjen e listës së videos,

- ▶ shtypni butonin blu (8).

Opsionet gjatë ekzekutimit të videos

- ▶ Shtypni butonin **i** (11) për të parë informacionin e skedarit.

Kontrollimi i ekzekutimit të videos

- ▶ Shtypni butonin e kuq (14) (disa herë sa të jetë e nevojshme) për të filluar kthimin e shpejtë me deri në 16 herë shpejtësi.
- ▶ Shtypni butonin e gjelbër (10) për të filluar ekzekutimin dhe për të ndaluar/rifilluar ekzekutimin.

- ▶ Shtypni butonin e verdhë ■ (13) për të ndaluar ekzekutimin.
- ▶ Shtypni butonin blu ►► (8) (disa herë sa të jetë e nevojshme) për të filluar ecjen e shpejtë përpara deri në 16 herë shpejtësi.

Përzgjedhja e gjuhës audio dhe e titrave

Disa skedarë video ofrojnë gjuhë të ndryshme audio dhe/ose titra.

- ▶ Për titrat, shtypni butonin **1** (12).
Për gjuhët audio, shtypni butonin **2** (12).
- ▶ Përdorni butonat **P+** / **P-** (15) për të zgjedhur parametrin e dëshiruar.
- ▶ Shtypni butonin **OK** (6).

Rregullimi i formatit të figurës

Ju mund ta rregulloni shfaqjen e fotos video për t'iu përshtatur ekranit.

- ▶ Shtypni butonin **3** (12).
- ▶ Përdorni butonat **P+** / **P-** (15) për të zgjedhur parametrin e dëshiruar:
 - ▶ Asnjë rregullim i formatit
 - ▶ Mbush gjerësinë e ekranit
 - ▶ Mbush lartësinë e ekranit
 - ▶ Mbush të gjithë ekranin
- ▶ Shtypni butonin **OK** (6).

- ▶ shtypni butonin e verdhë ■ (13) për të ndaluar ekzekutimin.
- ▶ shtypni butonin blu ►► (8) për të kaluar në skedarin e mëparshëm.

Fillimi dhe kontrolli i prezantimit me diapozitivë

Për të filluar prezantimin,

- ▶ shtypni butonin e gjelbër ►► (10) në pamjen e listës së fotove.

Për të kontrolluar prezantimin,

- ▶ Shtypni butonin **i** (11) ndërsa po ekzekutohet prezantimi në mënyrë që të shfaqet informacioni i skedarit.
- ▶ Pastaj shtypni
 - ▶ butonin **1** (12) për të aktivizuar / çaktivizuar ekzekutimin e rastësishëm.
 - ▶ butonin **2** (12) për të aktivizuar / çaktivizuar ekzekutimin e përsëritur.
 - ▶ butonin **3** (12) (disa herë sipas nevojës) për të vendosur se sa kohë duhet të shfaqet secila fotografi (standardi: 3 sekonda / +2 shtypje: 5 sekonda / +4 shtypje: 7 sekonda).





Kontrolli i ekzekutimit të audios

Në pamjen e listës audio ose në modalitetin e figurës në ekran të plotë (shih më poshtë),

- ▶ shtypni butonin e kuq ◀◀ (14) për të kaluar në skedarin e mëparshëm.
- ▶ shtypni butonin e gjelbër ►► (10) për të filluar ekzekutimin dhe për të ndaluar / rifilluar ekzekutimin.

Parametrat e sistemit

Hapja e menysë së parametrave të sistemit

- ▶ Shtypni butonin  (16).
- ▶ Përdorni butonat  /  (7) dhe **P+** / **P-** (15) për të zgjedhur parametrat e sistemit .
- ▶ Shtypni butonin **OK** (6).






Vendosja e kohëzgjatjes së shfaqjes për menyë në ekran




Shënim:

Kohëzgjatja e ekranit që është vendosur vlen edhe për shfaqjen e informacionit të kanalit.

Për të vendosur kohëzgjatjen e shfaqjes për menyë në ekran dhe informacionin e kanalit,

- ▶ shtypni butonin e gjelbër  (10) (disa herë kur është e nevojshme) për të kaluar në opsionet e mëposhtme:
 - ▶ : Kohëzgjatja standarde e shfaqjes 5 sek.
 - ▶ : Kohëzgjatja e shfaqjes 7 sek.
 - ▶ : Kohëzgjatja e shfaqjes 9 sek.
- ▶ Shtypni butonin  (5) (disa herë sa të jetë e nevojshme) për t'u kthyer në nivelin tjetër të menysë më të lartë ose për të dalë nga menyja.



Për të rivendosur parametrat e caktuar nga fabrika

- ▶ shtypni butonin e verdhë  (13).

- ▶ përdorni butonat **+** / **-** (7) dhe butonat **P+** / **P-** (15) për të zgjedhur opsionin "Po".
- ▶ Shtypni butonin **OK** (6).

Pajisja fiket automatikisht dhe rivendosen parametrat origjinale të fabrikës.

Kontrolli i funksionimit të marrjes së antenës

- ▶ Shtypni butonin  (16).
- ▶ Përdorni butonat **+** / **-** (7) dhe butonat **P+** / **P-** (15) për të zgjedhur parametrat e televizorit .
- ▶ Shtypni butonin **OK** (6).

Fuqia aktuale e fushës shfaqet si shirita për secilën nga tre antenat.

Statusi i antenës tregohet nga ngjyra e simbolit përkatës të antenës:

- ▶ E gjelbër: Funksionimi normal
- ▶ E kuqe: Qark i shkurtër
- ▶ Gri: Nuk ka lidhje me antenën

Marrja e kanaleve televizive me pagesë


Për të marrë kanale televizive me pagesë në pajisje, do t'ju duhet një kartë inteligjente nga ofruesi juaj i TV-së me pagesë dhe një modul i përshtatshëm CI (CI do të thotë "ndërfaqja e përbashkët").



Shënim:

Kjo pajisje nuk mbështet CI+.

Foleja e CI:



Për të aktivizuar marrjen e kanaleve televizive me pagesë,

- ▶ së pari fikeni pajisjen nëse nuk është tashmë e fikur.
- ▶ Hiqeni mbulesën nga foleja CI (përdorni një mjet të përshtatshëm nëse është e nevojshme).
- ▶ Shtyjeni modulën CI së bashku me kartën inteligjente nga ofruesi juaj i TV-së me pagesë në folenë CI.
- ▶ Ndizeni përsëri pajisjen.


Tani mund të shikoni kanale të transmetuara nga ofruesi juaj i kanaleve televizive me pagesë.

- ▶ Shkarkoni skedarin e përditësimit dhe shpaktoni nëse është e nevojshme.



Shënim:

Sigurohuni që emri i skedarit të përfundojë në **.bin**.

- ▶ Ruani skedarin në pajisjen ruajtëse USB.
- ▶ Lidhni pajisjen e përgatitur USB.
- ▶ Shtypni butonin ✕ (16).
- ▶ Përdorni butonat **+** / **-** (7) dhe butonat **P+** / **P-** (15) për të zgjedhur parametrat e sistemit .
- ▶ Shtypni butonin **OK** (6).
- ▶ Përdorni butonat **+** / **-** (7) dhe butonat **P+** / **P-** (15) për të zgjedhur skedarin e përditësimit.
- ▶ Shtypni butonin **OK** (6).

Versiohet e softuerit shfaqen për pajisjen dhe për përditësimin.

Përditësimi i softuerit



Shënim:

Versioni aktual i softuerit shfaqet në fund të menysë së parametrave të sistemit (shih pjesën me titull "Hapja e menysë së parametrave të sistemit" në kapitullin "Parametrat e sistemit").

Ju mund të gjeni përditësimet e softuerit për këtë pajisje në internet në adresën:
<https://downloads.bosch-carmultimedia.net/>

Për të bërë një përditësim të softuerit, do t'ju duhet një pajisje ruajtjeje USB që ka sistemin e skedarëve FAT32 ose NTFS.



Shënim:

Përditësimi i softuerit përbëhet nga dy pjesë:

1. Firmware i pajisjes
2. Firmware i sintonizuesit të televizorit

Për të nisur përditësimin e softuerit,

- ▶ përdorni butonat **+** / **-** (7) për të zgjedhur opsionin **Po**.
- ▶ Shtypni butonin **OK** (6).

Më pas ekzekutohet përditësimi i softuerit për firmware e pajisjes. Më pas shfaqet gjatësia e vlerësuar e kohës për procesin e përditësimit (rreth 1 minutë).

**Shënim:**

Nëse përditësimi nuk mund të kryhet me sukses, shfaqet një mesazh përkatës i gabimit. Pajisja mund të vazhdojë të funksionojë normalisht me softuerin aktual.

Nëse përditësimi i softuerit të pajisjes përfundon me sukses, shfaqet një njoftim përkatës.

- Shtypni butonin **OK** (6).

Pajisja rindizet dhe kryhet pjesa e dytë e përditësimit (firmware i sintonizuesit të televizorit). Më pas shfaqet gjatësia e vlerësuar e kohës për procesin e përditësimit (rreth 5 minuta).

**Shënime:**

- Nëse përditësimi nuk mund të kryhet me sukses, shfaqet një mesazh përkatës i gabimit. Pajisja mund të vazhdojë të funksionojë normalisht me softuerin aktual.
- Nëse përditësimi ndërpritet, për shembull, për shkak të një ndërprerje të furnizimit me energji elektrike, do të rifillojë automatikisht herën tjetër kur pajisja të ndizet.

Nëse përditësimi i softuerit të pajisjes përfundon me sukses, shfaqet një njoftim përkatës.

- Shtypni butonin **OK** (6).

Pajisja do të riniset.

Lista e pajisjeve të ruajtjes USB të pajtueshme:

- SanDisk Ultra Dual 32 GB USB 3.0
- Transcend JetFlash 530 8 GB Retractable USB 2.0
- SanDisk Ultra USB 3.0 16 GB
- Intenso USB 2.0 Drive
- Patriot Supersonic Boost XT 8 GB (USB 3.2 Gen 1)

**Shënim:**

Nuk mund të garantohej që pajisjet e tjera të ruajtjes USB do të funksionojnë.

Të dhënat teknike

Voltazhi i funksionimit

12 V / 24 V (9 – 36 V)

Konsumi i rrymës

Gjatë funksionimit:

12 V: 910 mA

24 V: 480 mA

Konsumi maksimal:

12 V: 1,2 A

24 V: 0,6 A

Konsumi në pritje: < 100 µA

Antenat

Furnizimi me energji: Maks. 50 mA (5 V) për antenë

Impedanca: 50 Ω

Marrja RF

Gjerësia e brezit

VHF: 174 – 230 MHz

UHF: 470 – 690 MHz

Gjerësia a brezit: 7,8 MHz

Lidhjet

HDMI

Versioni: 1.0

USB

Versioni: 2.0

Furnizimi me energji:

5 V, max. 500 mA

Sistemet e skedarit

të mbështetur: NTFS, FAT32

Kapaciteti i pajisjes

së mbështetur të

ruajtjes së të

dhënave: 1 TB

Formatet

e mbështetura të

skedarëve të

imazhit: .png, .jpg, .bmp

AUX 2 x Video-in

2 x Audio-in (stereo)

CI Nuk ka mbështetje për

CI +

Video

Lloji i transmetimit: DVB-T, DVB-T2

Formatet: 1920 x 1080 x 30p

Kodekët: H.264/AVC

H.265

MPEG2

Formatet e skedarëve: .mov (MPEG-4 video/

MPEG-4 AAC)

.mp4 (H.264/

MPEG-4 AAC)

.mpg (MPEG-1 video/

MPEG-1 layer 2

(MP2))

Rezolucioni

NTSC: 720 x 480 x 60i

PAL: 720 x 576 x 50i

Audio

Formatet: MPEG-1/2 layer 1 & 2,
16 – 48 kHz,
Layer2: 32 – 384 kbps
Layer1: 32 – 448 kbps
MPEG-2/4 AAC-LC,
8 – 96 kHz,
8 – 576 kbps
Dolby Digital AC3
(no 32-bit
support)
Dolby Digital Plus
(DD+, no 32-bit
support)

Kodekët: MPEG-1/2 layer 1 & 2,
MPEG-2/4 / AAC-LC

Formatet e skedarëve: .aac, .flac, .mp3, .wav

Standardet

CE, UN ECE R10,
UN ECE R118,
EN 50221, UKCA

Mund të ndryshojë!

Temperatura e funksionimit

0 °C deri +65 °C

Temperatura e ruajtjes

-40 °C deri +85 °C

Përmasat

227,2 x 160,8 x
30,3 mm (pa
konektorë)

Pesha

Rreth 900 kg



Termtat HDMI dhe HDMI High-Definition Multimedia Interface dhe logoja HDMI janë marka tregtare ose marka tregtare të regjistruara të HDMI Licensing Administrator, Inc. në Shtetet e Bashkuara dhe shtete të tjera.



Prodhuar me licencë nga Dolby Laboratories. Simbolet Dolby, Dolby Audio dhe double-D janë marka tregtare të Dolby Laboratories.

Robert Bosch GmbH

Robert-Bosch-Platz 1

70839 Gerlingen

Germany

www.bosch-professional-systems.com